

Lanterna Mágica

Modelo LT-300



Funcões do aparelho:

- Gerador próprio de energia.
- Não utiliza bateria; a energia é gerada através do gatilho para um acumulador interno de carga elétrica.
- Revestimento emborrachado, não escorrega.
- Portátil: ideal para acampar, caçar, pescar e emergências.

Benefícios que este aparelho oferece:

- Dispensa a substituição de baterias, o que a torna ecologicamente correta.
- Acabamento emborrachado.
- Portátil.
- Design Anatômico e moderno.
- Luz intensa.
- Garantia de 6 meses.

Como manusear:

- Acionar o gatilho várias vezes para gerar energia (exemplo, um minuto de acionamento do gatilho gerará luz por 10 minutos).
- Apertar o botão liga / desliga.

Obs: A projeção da luminosidade está diretamente relacionada com o tempo pelo qual o gatilho é pressionado.

<i>Pressionando o Gatilho</i>	<i>Duração da Iluminação</i>
30 segundos	5 minutos
1 minuto	10 minutos
3 minutos	30 minutos

MUITO IMPORTANTE: para prolongar a vida útil da lanterna é necessário carregar o acumulador através do gatilho no mínimo a cada 2 meses.

Nota:

- A cada intervalo longo sem utilização da lanterna acione o gatilho por 2 minutos.
- A lanterna deverá ser recarregada sistematicamente através do acionamento do gatilho.

INFORMAÇÕES DETALHADAS, VIDE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Especificações Técnicas	
Modelo	LT-300
Alimentação	Energia Própria
Peso Líquido	151g

Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio com a finalidade de aperfeiçoamento.