

## **Balança Digital de Uso Pessoal**

### **Modelo BAL-150PA (cor prata)**



#### **Funcões da balança:**

- Capacidade até 150kg.
- Indicada para uso doméstico.
- Pesa de 100 em 100g.

#### **Benefícios que este aparelho oferece:**

- Visor digital (cristal líquido) de fácil visualização.
- Design arrojado.
- 1 Bateria de lítio incluída.
- Vidro temperado de 6mm.
- Manual em 3 idiomas.
- Garantia de 1 ano.

#### **Como manusear:**

1. Remova o filme plástico que protege a bateria do contato antes de usá-la. O compartimento da bateria fica na parte de trás da balança.
2. Certifique-se de que a chave de conversão de peso esteja em kg.
3. Colocar a balança em superfície plana, seca e rígida. A precisão pode ser prejudicada se a balança estiver apoiada em tapetes, carpetes ou qualquer tipo de piso que não seja rígido ou nivelado.
4. Suba na balança com os pés em paralelo. Aguarde enquanto a balança está processando seu peso. Não se apoie em nada enquanto estiver sendo pesado. Para melhores resultados, pesar-se sempre nos mesmos horários e na mesma posição.
5. Após processar o seu peso, o visor mostrará o resultado por 6 segundos e desligará automaticamente.

#### **INFORMAÇÕES DETALHADAS. VIDE MANUAL DE INSTRUÇÕES.**

| Especificações Técnicas |  |
|-------------------------|--|
| Modelo                  | BAL-150PA  |
| Capacidade              | 150kg  |
| Precisão                | Pode apresentar até 1% de diferença do peso total            |
| Dimensões               | 26(C) x 26(L) x 3,6(A) cm                                    |
| Alimentação             | 1 Bateria de Lítio 3V  |
| Plataforma              | Vidro temperado 6mm  |
| Chave de Conversão      | Para alterar de kg a lb (abaixo do compartimento da bateria) |
| Interruptor             | Automático   |
| Indicadores             | Excesso de peso e Bateria Fraca                              |
| Peso Líquido            | 1,320kg  |

Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio com a finalidade de aperfeiçoamento.